

Manual de usuario




CPR-2500/TH.../TR

Montaje

Montaje panel:

Ventana de 46 x 91 - mm (2.5" x 3.5" -)

Plástico ABS (UL94-HB)



Precauciones generales de instalación


1 Se evitará ubicar los equipos en entornos conflictivos como puedan ser la excesiva proximidad a elementos de potencia como contactores, triac, puentes rectificadores, transformadores de alta tensión, etc.

En la medida de lo posible, se aislarán los equipos de los elementos emisores de parásitos mediante, por ejemplo, un apantallamiento conectado a tierra.



2 No se expondrán los equipos a temperaturas y humedades extremas.

Temperatura ambiente máxima de trabajo 40°C Humedad ambiente sin precipitación máxima 90%.



- 3 Las conexiones deberán hacerse separando, físicamente, las señales de medida de las señales de control o potencia.
- 4 No se debe aprovechar la conexión de los bornes de red del equipo para alimentar las líneas de mando de contactores, motores, etc.,



5 En términos generales, se recomienda dedicar una línea exclusiva de alimentación para los equipos tomada directamente de la acometida general y dotada de las oportunas protecciones y en su defecto colocar un transformador de aislamiento, con la pantalla unida a tierra.

Precauciones de conexionado

Antes de aplicar alimentación o señales asegurarse de la corrección del cableado.

Comprobar en las entradas analógicas de corriente que la polaridad es correcta y que el Shunt está presente. Si es interno, mediante el jumper oportuno y si es externo comprobando que la correspondiente resistencia de shunt (3,74 ohm) está conectada en las bornas pertinentes.

En entradas Pt 100 la comprobación del tercer hilo nos evitará indicaciones saturadas.

En las entradas de mV, además de la polaridad, es importante asegurarse que el shunt interior del canal no está seleccionado.

Toda tensión entre bornas, de un mismo canal o entre canales distintos, superior a 3 V puede provocar la avería del equipo.

Siempre es recomendable utilizar mangueras de hilo trenzado y apantallado para las líneas de señal, además de utilizar conducciones diferentes de las señales de potencia o control.

Para que el apantallamiento funcione correctamente se ha de unir a una tierra de calidad (tierra de instrumentación) en uno solo de sus extremos. **Nunca unir a tierra los dos extremos de la pantalla.**


Evitar, siempre que se pueda, la tierra eléctrica donde se conectan los actuadores, motores y unidades de potencia. Con frecuencia, debido a la mala calidad de estas, sueles ser una fuente de pertutbaciones.

Se recomienda utilizar cables de cobre de 1 mm de sección mínima para las señales a medir.


La conexión de las comunicaciones se debe efectuar exclusivamente con cable trenzado y apantallado.

Conexionado


Jumper interno S1 y/o S2 en posición 2-3 (pag. 11)



Jumper interno S1 y/o S2 en posición 1-2 (pag. 11)



Descripción del frontal



- En cualquier lugar, retrocede al menú del que procede. En la pantalla inicial conmuta entre canales.
- Avanza al paso siguiente. Validar dato.
- (A) Incrementa Valor.
- Decrementa Valor.


Mensajes de error

Erra Revise sonda y conexiones

ロード Medida supera límite superior ó 9999


ไม่านไร็ Medida supera límite inferior ó -1999


Menú principal




Sólo en funciones 0, 1, 2 y 5.

Menú configuración








DO1 = AL1 DO2 = AL2 DO3 = AL3

La Salida Analógica 1 retransmite el valor del canal Analógico.

Si Func=2




DO1 = AL1 DO2 = AL2 DO3 = Renovación


La Salida Analógica 1 retransmite el valor del canal Analógico.

El aparato hace renovación siempre que no haya alguna acción activa.

Configuración Parámetros Renovación




Si Func=3




DO1 = Alarma Superior (Frío) DO2 = Alarma Temperatura DO3 = Alarma Inferior (Calor)


La Salida Analógica 1 retransmite el valor del Canal Analógico.




Configuración Consigna



Configuración Parámetros




El aparato dispone de protección para que no se crucen, en su activación, las acciones. Debido a esta protección, el usuario puede notar limitaciones en la introducción de los valores de las consignas e histéresis de las diferentes acciones.




La Salida Analógica retransmite el valor del Canal Analógico 1.


Configuración Consigna




Configuración Parámetros



Configuración Descarche




Configuración Canal Analógico Descarche (Al 2)



Si no se utiliza esta sonda, el descarche finaliza por tiempo.


Conexionado sonda descarche






La Salida Analógica 1 retransmite el valor del Canal Analógico 1. La Salida Analógica 2 retransmite el valor del Canal Analógico 2.


Configuración Canal Analógico (Al1, Al2)




Configuración Alarmas (AL1, AL2 y AL3)



Configuración Comunicaciones



Configuración Salida Analógica (opcional) (AO1 y AO2)




Comunicaciones

El canal de comunicaciones trabaja con cableado RS485.

El protocolo es ModBus RTU.

Ejemplo de conexión

Conexión de una red de aparatos a un ordenador en RS485.




Interior

En el caso de querer cambiar los jumpers que por defecto se colocan tendremos que abrir la caja.


SIEMPRE QUE TENGAMOS QUE ABRIR LA CAJA HAY QUE ASEGURARSE QUE EL EQUIPO ESTÁ LIBRE DE TENSIÓN EN TODAS SUS BORNAS.

Presionando las dos pestañas que hay en los laterales podremos sacar la tapa del aparato.



Contactos «jumper» para configuración

Cada entrada analógica tiene un jumper de dos posiciones para elegir entre todos los tipos de entrada o entrada mA con Shunt interno. Una vez colocado el jumper en la opción deseada podremos, mediante el programa de configuración, seleccionar el tipo de entrada.



^{*} El aparato sale de fábrica con el jumper en la posición 2-3

Características técnicas

Direcciones Modbus básicas CPR-2500/TH.../TR

blo Lectura blo Lectura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura
cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura
cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura
cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura
cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura
cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura
cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura
cura/Escritura cura/Escritura cura/Escritura
cura/Escritura cura/Escritura
tura/Escritura
•
tura/Escritura
tura/Escritura
tura/Escritura
tura/Escritura
ura/Escritura
olo Lectura
olo Lectura
olo Lectura
olo Lectura
olo Lectura
olo Lectura
cura/Escritura
cura/Escritura
ura/Escritura
olo Lectura
olo Lectura
olo Lectura
tura/Escritura
tura/Escritura
ura/Escritura
ura/Escritura
tura/Escritura
tura/Escritura
:ura/Escritura
tura/Escritura
tura/Escritura
tura/Escritura
ar a Loci itui a
ura/Escritura
tura/Escritura olo Lectura
t t t t

Los Registros Modbus con formato300xx son direcciones de lectura. Éstos corresponden al comando 3 Modbus que permite la lectura de registros Modbus hasta un máximo de 9 por cada lectura.

Los Registros Modbus con formato 400xx son direcciones de lectura y escritura. Éstos corresponde al comando 16 Modbus que permite la escritura de hasta 3 registros Modbus en cada escritura.

Los Registros Modbus están expresados en notación decimal.



V.I Queda reservado el derecho de introducir modificaciones en las características enunciadas sin previo aviso

www.stepsl.com